



Jabón A Granel SL CIF.: B-42856716 C/ Velázquez 10 28001 Madrid (España)

FICHA TÉCNICA PASTILLAS DESINFECTANTES VIRUCIDAS



Las pastillas desinfectantes virucidas, son eficaces contra los virus. Polivirus tipo 1, Adenovirus tipo 5; Norovirus murino; Gripe Aviar, H1N1 Gripe porcina; VIH; Hepatittis B, Virus HBV; Herpes; Polomyelitis; SARS coronavirus, Ébola.

Pastillas Virucida cumple la norma UNE EN 14476: 2013 en condiciones sucias, concentración 5.000 ppm. La prueba UNE-EN 14476, para actividad virucida general, requiere como obligatorio realizar el ensayo con las tres cepas virales más resistentes a la acción de los desinfectantes y cuando un desinfectante es activo frente ellos, puede considerarse efectivo frente a otros virus, como puede ser cualquier especie de Coronavirus. Los Coronavirus (cualquiera de ellos), son virus con envoltura, y por tenerla, son muy sensibles a muchos desinfectantes. Los virus más resistentes son aquellos que carecen de envoltura, como son las tres especies incluidas para determinar la actividad virucida general. Además, todos los Coronavirus poseen la misma estructura vírica y por lo tanto, tienen la misma sensibilidad a los desinfectantes. Por esto mismo, este producto puede aplicarse también para desinfectar superficies afectadas por el virus de la viruela del mono.

- Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias.

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida (tiempo de contacto: 5 minutos) y fungicida (tiempo de contacto: 15 minutos) de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.

- Cumple la Norma UNE-EN 14476 en condiciones sucias, a una concentración de 80%, con 60 minutos de contacto y a 20 °C de temperatura. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad virucida en medicina.

Usar guantes y mascarilla, siempre. Introducir 3 pastillas en 1 litro de agua, dejar disolver durante 2 minutos y aplicar sobre la superficie a desinfectar. Dejar el producto aplicado durante 60 minutos, con

ello garantizaremos la desinfección y la eliminación de bacterias, virus, hongos y esporas. Posteriormente aclarar con agua y dejar secar.

Se trata de un producto de garantía:

- Su eficacia está probada por los test más estrictos y los análisis han sido realizados en laboratorios externos que garantizan su calidad y respeto por el medio ambiente, sus características técnicas y su durabilidad.
- Producto fabricado en España.
- Ideal para su almacenamiento sin riesgo de accidentes. Fácil manipulación y dosificación.

Forma	Pastilla redonda
Peso	3.35 g
Color	Blanca
Olor	Característico del cloro
Composición	Dicloro 55 y producto efervescente
Temperatura de descomposición	>40°C
Tiempo de disolución en 1 litro de agua (Temperatura ambiente)	< 5 minutos
Aspecto en la disolución	Translucido blanco
Solubilidad en el agua	Soluble
pH puro	0,3 - 1
pH Solución acuosa	6 - 7 a un 1%
Rendimiento	3 pastillas por cada litro de agua. 4.500 ppm.
Vida útil	+ 3 años desde la fecha de fabricación. Nuestros estudios internos estiman una pérdida de cloro del 1% anual si el producto se almacena en las condiciones recomendadas.
Condiciones de almacenamiento	Almacenar el producto siempre bien cerrado, en lugar fresco, seco y bien ventilado. Nunca a temperaturas superiores a 40 °C.